

⚠ 厳重注意

- ▲単眼鏡は常に乾燥したところに保管してください。
- ▲単眼鏡を不用意にものにぶついたり、落としたりしないでください。
- ▲単眼鏡で太陽などの非常にまぶしい光を絶対に見ないでください。眼を傷める危険があります。

■レンズのお手入れ方法

レンズはプロアーでほこりを払うか、クリーニングクロス等で軽く拭いて汚れを拭きとってください。

保証書

商品名 アドベンチャー8x25 No.4296-8251
お買上年月日 年 月 日
お買上店名印

お買上げの日より年間の期間中に製造上、若しくは材料上に起因する不具合が発生した場合には、無償にて修理若しくは交換致します。
但し、不具合の原因がお客様の不適切な使用、保管上の不注意(落下、水浸等)天災、当社以外での修理、改善などによる場合は、保証期間内といえども有償修理となります。

株式会社 エッセンバッハ光学ジャパン

〒141-0031 東京都品川区西五反田7-22-17五反田TOC 11F19号
E-Mail:toiawase@eschenbach-optik.co.jp http://www.eschenbach-optik.co.jp

ESCHENBACH



adventure M8x25

アドベンチャー 8 x 25

No.4296-8251 8x **取扱説明書**

この度はドイツ・エッセンバッハの「アドベンチャー8x25」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
本品を正しく、安全にお使い頂くために取扱説明書をお読みください。
また、いつでもお読み頂けますよう大切に保管してください。

【使用方法】

■ピント合わせ
レンズを覗きながら、①のつまみを回し、ピントを合わせます

■アイピースの伸縮
②のアイピースを回しながら伸ばすことができます。

※ 通常はアイピースを適度に伸ばすと使いやすくなりますが、眼鏡をかけたまま使用する場合は、目とアイピースとの間隔が空き、見にくいと同時に視野が狭くなるため、アイピースを伸ばさずにお使いになれることをおすすめします。

