

⚠ 厳重注意

- ▲ 単眼鏡は常に乾燥したところに保管してください。
- ▲ 単眼鏡を不用意にものにぶついたり、落としたりしないでください。
- ▲ 単眼鏡で太陽などの非常にまぶしい光を絶対に見ないでください。眼を傷める危険があります。

■ レンズのお手入れ方法

レンズはブローアードでほこりを払うか、クリーニングクロス等で軽く拭いて汚れを拭きとってください。

保証書

商品名 クラブM No.4293-616/816
お買上年月日 年 月 日
お買上店名印

お買上げの日より1年間の期間中に製造上、若しくは材料上に起因する不具合が発生した場合には、無償にて修理若しくは交換致します。

但し、不具合の原因がお客様の不適切な使用、保管上の不注意(落下、水浸等)天災、当社以外での修理、改善などによる場合は、保証期間内といえども有償修理となります。

株式会社 エッセンバツハ光学ジャパン

〒141-0031 東京都品川区西五反田7-22-17五反田TOC 11F19号
E-Mail:toiawase@eschenbach-optik.co.jp http://www.eschenbach-optik.co.jp

ESCHENBACH



club M

クラブ M

No.4293-616 6×
No.4293-816 8×

取扱説明書

この度はドイツ・エッセンバツハの「クラブM」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。本品を正しく、安全にお使い頂くために取扱説明書をお読みください。また、いつでもお読み頂けますよう大切に保管してください。

片手でピント調節可能、コンパクトなパノラマタイプの単眼鏡



シルバーの部分を
スライドし、
ピントを合わせます。



覗きながら
片手で手軽に
ピント調節可能。
両手がふさがらず
大変便利です。



画面は
パノラマタイプ
6倍は1m~∞、
8倍は1.5m~∞
でピントが合います。



ホールド性に優れた
ポリウレタン素材を
使用。
持ち運びしやすく、
コンパクト。
邪魔になりません。

| | | | | |
|--------------------------------------|-----------|----------|--|--|
| <input type="checkbox"/> 品番 | 4293-616 | 4293-816 | <input type="checkbox"/> 収納時サイズ / 80×35×25mm | <input type="checkbox"/> プリズム / BK-7 |
| <input type="checkbox"/> 倍率 | 6倍 | 8倍 | <input type="checkbox"/> 対物レンズ / 16×12.5mm | <input type="checkbox"/> コーティング / フルマゼンタコーティング |
| <input type="checkbox"/> 1000mにおける視野 | 140m・108m | 122m・94m | <input type="checkbox"/> 専用ケース付属 | |
| <input type="checkbox"/> 焦点至近距離 | 1m | 1.5m | | |